TAKO

取扱説明書

○お客様へ

このたびは和紙照明器具 TAKO をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取付け前および、使用前に必ずこの取扱説明書をよくご覧いただき、正しくご使用ください。
取扱説明書をお読みになった後は、必ず保管してください。

○電気工事店の方へ

取付け工事が済みましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

照明器具使用についての安全上のご注意　必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の図記号の意味は次のとおりです。

禁止	分解禁止	厳守	接触禁止	水ぬれ禁止

⚠ 警　告	
	○火災のおそれがあります ・器具やランプに布や紙を覆ったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 ・器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 ・器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	○感電・火災のおそれがあります ・器具及び部品の改造・分解をしないでください。
	○感電・火災のおそれがあります ・器具のすきまなどに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	○感電・火災のおそれがあります ・異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
	○感電のおそれがあります ・ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
	○感電のおそれがあります ・ぬれた手で差し込みプラグを触らないでください。

⚠ 注　意	
	○火災・感電のおそれがあります ・高温（40℃以上）な場所で使用しないでください。 ・器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。
	○やけどの原因 ・点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないください。
	○火災・感電のおそれがあります ・この器具は屋内専用器具ですが、水や湿気の多い場所や屋外では使用できません。
	○電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります ・差込プラグを抜く時は必ず差込プラグを持って引き抜いてください。

照明器具使用についての安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 注　意	
⃠	**○火災・感電のおそれがあります** ・器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
⃠	**○器具落下によるけがの原因** ・器具の保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
⃠	**○変色・破損の原因** ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

お 願 い

・長く安全にご使用いただくために、半年に 1 回の保守・点検を行ってください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。万一破損したり、不具合があった場合はそのまま使用しないで、電源を切り、お買い求めの販売店にご相談ください。

・シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書に従って確実に行ってください。

・差込プラグやコンセント回りのゴミやほこりは乾いた柔らかい布で、よく拭いて取り除いてください。

お手入れのしかた

・器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

・和紙のシェードはデリケートな素材のため、ハタキやハケでやさしくほこりを払ってください。

・ランプはソケットから取り外し、中性洗剤を薄めた液をしみ込ませた布をよく絞り、ほこりや汚れを拭いてください。

・ランプの口金はぬらさないようにしてください。

和紙について

・本品のシェードは手透き和紙です。1 枚ずつ漉かれた紙の表面に原料の楮（こおぞ）や三椏（みつまた）の繊維の一部が残ることがございますが、使用上に問題はありませんので、安心してお使いください。

お問合わせ、アフターサービスについて

有限会社スティレライフ　〒530-0043 大阪市北区天満 3-1-2 TS ビル 2F
TEL. 06-6357-1666　FAX　06-6357-1395